

Enregistrez votre produit et bénéficiez d'une assistance sur

www.philips.com/dictation

VOICE TRACER

DVT1300



FR Manuel de l'utilisateur

PHILIPS

Sommaire

1	Consignes de sécurité importantes	5	4.7	Branchement à l'ordinateur	18
1.1	Consignes de sécurité	5	4.7.1	Transfert de fichiers entre l'appareil et l'ordinateur	19
2	Concernant ce guide de l'utilisateur	7	4.7.2	Déconnecter l'appareil de l'ordinateur	19
2.1	Symboles utilisés	7			
3	Votre enregistreur numérique	8	5	Enregistrement	20
3.1	Points forts du produit	8	5.1	Créer un enregistrement	20
3.2	Contenu	9	5.1.1	Créer enregistrement de source externe	21
3.3	Présentations du produit	10	5.2	Démarrer automatiquement les enregistrements	21
3.3.1	Face avant et arrière	10	5.2.1	Utiliser la fonction minuteur	21
3.3.2	Boutons	11	5.2.2	Utiliser la fonction de déclenchement vocal	22
3.4	Écran de démarrage	12			
3.4.1	Présentation du menu	13	6	Lecture	23
4	Premiers pas	14	6.1	Sélectionner un enregistrement	23
4.1	Insérer les piles ou accus	14	6.2	Lecture d'un enregistrement ou de musique	23
4.2	Allumer et éteindre l'appareil	15	6.3	Utiliser la recherche rapide	24
4.3	Processus d'installation initiale	15	6.4	Modifier la vitesse de lecture	24
4.3.1	Choix de la langue	15	6.5	Répéter lecture / Boucle infinie	25
4.3.2	Régler la date et l'heure	15	6.5.1	Répéter lecture	25
4.4	Activer et désactiver le verrou des boutons	16	6.5.2	Répéter séquence / Boucle infinie	25
4.5	Sortir le support rabattable	16	6.6	Index-repères	26
4.6	Utiliser les accessoires	17	6.6.1	Insérer index-repères	26
4.6.1	Brancher les écouteurs	17	6.6.2	Voir les index-repères	26
4.6.2	Brancher le microphone externe	17	6.6.3	Effacer index-repère	26
			6.7	Protéger enregistrement / Verrouiller fichier	27
			6.8	Lever protection / Déverrouiller fichier	27
			7	Effacer	28
			7.1	Effacer des enregistrements de l'appareil	28
			7.2	Effacer tous les enregistrements du dossier	28

8 Réglages	29
8.1 Réglages d'enregistrement	29
8.1.1 Régler la qualité d'enregistrement	29
8.1.2 Régler la sensibilité du microphone	30
8.1.3 Activer et désactiver réduction du bruit	30
8.1.4 Régler le minuteur	31
8.1.5 Activer et désactiver la fonction de déclenchement vocal	32
8.1.6 Régler le découpage automatique	32
8.1.7 Activer et désactiver la LED d'enregistrement	33
8.2 Réglages d'affichage	33
8.2.1 Choix de la langue	33
8.2.2 Régler le contraste de l'écran	34
8.2.3 Activer et désactiver le rétroéclairage	34
8.3 Réglages de l'appareil	35
8.3.1 Régler la date et l'heure	35
8.3.2 Régler l'arrêt automatique	36
8.3.3 Activer et désactiver les bips touches et signaux sonores	36

9 Maintenance	37
9.1 Fonctions de maintenance de l'appareil	37
9.1.1 Afficher les informations sur l'appareil	37
9.1.2 Formater mémoire	37
9.1.3 Réinitialiser l'appareil	38
9.2 Remplacer les piles ou accus	38
9.3 Dépannage	39

10 Annexe	40
10.1 Caractéristiques techniques	40

1 Consignes de sécurité importantes

Ne faites aucun réglage ou modification si ce n'est pas décrit dans ce guide de l'utilisateur. Respectez toutes les consignes de sécurité pour assurer le bon fonctionnement de votre appareil. Le fabricant décline toute responsabilité si vous ne respectez pas les consignes de sécurité.

1.1 Consignes de sécurité

- Protégez l'appareil de la pluie ou de l'eau pour éviter un court-circuit.
- N'exposez pas l'appareil à la chaleur excessive d'un chauffage ou d'un ensoleillement direct.
- Protégez le câble contre les dommages causés par l'écrasement, en particulier au niveau des connecteurs et à la sortie des câbles de l'appareil.
- Faites une sauvegarde de vos données et enregistrements. Le fabricant n'est pas responsable de la perte de données.
- Ne faites aucun travail de maintenance si ce n'est pas décrit dans ce guide de l'utilisateur. Ne démontez pas l'appareil pour effectuer des réparations. Faites réparer votre appareil uniquement par un centre de service agréé.

1.1.1 Piles et accus

- Utilisez uniquement des piles ou des accus de type AAA pour cet appareil.
- Ne tentez pas de recharger des piles.
- Retirez les piles ou les accus de l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période. L'appareil peut être endommagé par des piles ou des accus qui fuient.
- Ne sortez pas les piles ou les accus de l'appareil durant un enregistrement. Cela pourrait endommager ou supprimer les données. Des dysfonctionnements de l'appareil sont possibles.
- Les piles et accus contiennent des substances dangereuses pour l'environnement. Éliminez les piles et accus usagés dans des points de collecte appropriés.

1.1.2 Protection de l'ouïe

Respectez les consignes suivantes concernant l'utilisation des écouteurs :

- Réglez le volume à un niveau modéré et ne portez pas le casque trop longtemps.
- Veillez obligatoirement à ne pas régler un volume qui soit trop fort pour votre ouïe.
- Réglez toujours le volume de sorte à pouvoir continuer d'entendre ce qui se passe autour de vous.
- Dans les situations potentiellement dangereuses, soyez prudent ou arrêtez temporairement l'utilisation.
- N'utilisez pas les écouteurs lorsque vous vous déplacez en voiture, à vélo, sur une planche à roulettes, etc. Vous pourriez représenter un danger pour le trafic et violer la réglementation gouvernementale.

1.1.3 Puissance sonore maximale

- Le fabricant garantit que la puissance sonore maximale de son appareil audio est en conformité avec les dispositions applicables, mais seulement avec le modèle original des écouteurs fournis. Si ces écouteurs doivent être remplacés, optez pour un modèle Philips équivalent au modèle original.

1.1.4 Restrictions légales pour les enregistrements

- L'utilisation de la fonction d'enregistrement de ce produit peut faire l'objet de restrictions légales dans votre pays. Respectez la vie privée et les droits personnels d'autrui, par exemple si vous enregistrez des conversations ou des conférences.
- Notez que dans de nombreux pays, vous avez l'obligation légale d'informer votre interlocuteur si vous enregistrez une conversation téléphonique (où l'enregistrement des conversations téléphoniques peut être interdit). Renseignez-vous sur la situation juridique dans votre pays avant d'enregistrer des conversations téléphoniques.

2 Concernant ce guide de l'utilisateur

Les schémas des pages suivantes vous donnent un aperçu rapide de votre appareil. Des descriptions détaillées sont présentes dans les chapitres suivants de ce guide de l'utilisateur. Lisez attentivement ce guide de l'utilisateur.

2.1 Symboles utilisés



Astuce

- Ce symbole présente les astuces qui vous permettront d'utiliser votre appareil plus efficacement et plus facilement.



Note

- Ce symbole indique des remarques que vous devriez respecter lors de votre utilisation de l'appareil.



Attention

- Ce symbole met en garde contre les dommages sur l'appareil et d'éventuelles pertes de données. Les dommages peuvent résulter d'une manipulation incorrecte.



Avertissement

- Ce symbole met en garde contre les dangers pour les personnes. Une manipulation incorrecte peut entraîner des blessures physiques ou des dommages matériels.

3 Votre enregistreur numérique

Nous vous félicitons d'avoir choisi cet appareil Philips. Consultez notre site web pour profiter d'un support complet sous la forme de manuels d'utilisation, téléchargement de logiciels, informations sur la garantie et bien plus encore :

www.philips.com/dictation.

3.1 Points forts du produit

- Fonction de déclenchement vocal pour enregistrer sans appuyer sur les boutons
- Marquez les passages importants d'un enregistrement avec des index-repères
- Noise Cut / Réduction du bruit pour des enregistrements plus clairs

3.2 Contenu

- ① Appareil
- ② Deux piles (AAA)
- ③ Guide de démarrage rapide
- ④ Câble USB pour connexion à l'ordinateur


Note

- Si une des pièces est manquante ou endommagée, veuillez contacter votre revendeur.


①




②



③




④



3.3 Présentations du produit


3.3.1 Face avant et arrière

- ① Interrupteur marche/arrêt / Verrou des boutons
- ② Port pour connexion à l'ordinateur (Micro-USB)
- ③ Microphone
- ④ Branchement d'écouteurs (jack stéréo 3,5 mm)
- ⑤ Branchement d'un microphone externe (jack stéréo 3,5 mm)
- ⑥ LED de statut :
Rouge – L'appareil enregistre
Vert – L'appareil diffuse un enregistrement
Jaune – Transfert de données avec l'ordinateur
- ⑦ Écran
- ⑧ Panneau de contrôle avec boutons
- ⑨ Haut-parleur
- ⑩ Panneau de contrôle avec boutons
- ⑪ Microphone
- ⑫ Support rabattable
- ⑬ Compartiment à piles




3.3.2 Boutons

- ① Interrupteur marche/arrêt / Verrou des boutons
- ② Appui court : placer index-repère, Appui long : afficher liste des index-repères (bouton **INDEX**)
- ③ ◀◀ Appui court : passer à l'enregistrement précédent
Appui long : retour rapide
Navigation menu : ouvrir précédent onglet du menu
- ④ ● Démarrer enregistrement, suspendre enregistrement, confirmer choix (bouton Enregistrement)
- ⑤ ▶▶ Lecture de l'enregistrement, suspendre lecture (bouton Lecture/ Pause)
- ⑥ ■ Arrêter enregistrement et lecture, quitter menu
Mode Stop : Changer dossier (bouton Stop)
- ⑦ ▶▶▶ Appui court : passer à l'enregistrement suivant
Appui long : avance rapide
Navigation menu : ouvrir prochain onglet du menu
- ⑧ ■ Activer la réduction du bruit (bouton **NOISE CUT**)
- ⑨ ≡ Ouvrir fonctions du menu (bouton Menu)
- ⑩ + Augmenter volume, Navigation menu : sélection des fonctions du menu
- Diminuer volume, Navigation menu : sélection des fonctions du menu
- ⑪ 🗑 Effacer enregistrement (bouton Suppression)



3.4 Écran de démarrage

- ① **LP** Qualité d'enregistrement réglée : **LP** – SLP, **SP** – SP, **HQ** – HQ, **PCM** – PCM
- ② **VA** – Déclenchement vocal activé
- ③ **🔊** Sensibilité du microphone : **🔊** – sensibilité faible (petite distance), **🔊** – Sensibilité élevée (longue distance)
- ④ Mode de répétition réglé / boucle infinie : **🔄** – Répéter lecture fichier, **📁** – Répéter lecture dossier, **🔍** – Répéter sélection/séquence, **🎲** – Lecture aléatoire
- ⑤ **🔊** – Réduction du bruit activée
- ⑥ **🔋** Niveau de chargement pile
- ⑦ **▶** – Lecture, **⏸** – Pause, **■** – Stop, **●** – Enregistrement, **⏸** – Pause de l'enregistrement
- ⑧ Taux de données (Bitrate)
- ⑨ Indicateur de position de lecture/enregistrement actuel
- ⑩ Durée lecture/enregistrement / Temps d'enregistrement restant
- ⑪ Nom fichier en lecture/enregistrement actuellement
- ⑫ Numéro de l'enregistrement actuel / Nombre total d'enregistrements dans le dossier
- ⑬ **A** Dossier sélectionné



Note

- La position des symboles peut varier selon le mode et les fonctions sélectionnées.

3.4.1 Présentation du menu

☰ Note

- En mode Stop (écran de démarrage) appuyez sur ☰ pour ouvrir le menu.
- Utilisez ◀◀/▶▶ pour sélectionner l'un des menus suivants :
📄, 📥, 📺 ou ⚙️.

📄 Menu Fichier :

[Répéter lecture / Boucle infinie](#)

[Protéger enregistrement / Verrouiller fichier](#)



🔊 Réglages des enregistrements :

[Régler la sensibilité du microphone](#)

[Régler la qualité d'enregistrement](#)

[Régler le minuteur](#)

[Activer et désactiver la fonction de déclenchement vocal](#)

[Régler le découpage automatique](#)



📺 Réglages d'affichage :

[Choix de la langue](#)

[Régler le contraste de l'écran](#)

[Activer et désactiver le rétroéclairage](#)



⚙️ Réglages de l'appareil :

[Régler la date et l'heure](#)

[Régler l'arrêt automatique](#)

[Formater mémoire](#)

[Activer et désactiver la LED d'enregistrement](#)

[Activer et désactiver les bips touches et signaux sonores](#)

[Afficher les informations sur l'appareil](#)

[Réinitialiser l'appareil](#)



4 Premiers pas

Utilisez les consignes d'installation des pages suivantes pour mettre rapidement et facilement votre appareil en service.




Attention

- Respectez les consignes de manipulation de l'appareil, notamment avec les piles et les accus ([voir aussi chapitre 1.1.1 Piles et accus, page 5](#)).


4.1 Insérer les piles ou accus

Votre appareil est livré avec deux piles de type AAA.

- 1 Faites glisser le couvercle du compartiment à piles vers le bas.



- 2 Insérez les piles ou accus dans l'appareil comme indiqué. Veillez à respecter la polarité !




- 3 Fermez le couvercle du compartiment à piles



4.2 Allumer et éteindre l'appareil

- 1 Poussez l'interrupteur marche/arrêt (situé sur le côté de l'appareil) vers le bas pendant environ deux secondes.
↳ L'appareil s'allume et l'écran de démarrage s'affiche.



- 2 Pour éteindre, poussez à nouveau l'interrupteur marche/arrêt vers le bas pendant environ deux secondes.



Note

- L'appareil s'éteint automatiquement si l'utilisateur n'appuie sur aucun bouton pendant le temps réglé ([voir aussi chapitre 8.3.2 Régler l'arrêt automatique, page 36](#)).

4.3 Processus d'installation initiale

Le processus d'installation initiale vous demande de choisir la langue et de renseigner l'heure et la date.

4.3.1 Choix de la langue

Suivez la description du chapitre Choix de la langue ([voir aussi chapitre 8.2.1 Choix de la langue, page 33](#)).



Note

- Il est possible que votre langue ne soit pas disponible. Dans ce cas, choisissez-en une autre.


4.3.2 Régler la date et l'heure

Suivez la description du chapitre Régler la date et l'heure ([voir aussi chapitre 8.3.1 Régler la date et l'heure, page 35](#)).

4.4 Activer et désactiver le verrou des boutons

Le verrou des boutons désactive tous les boutons de l'appareil. La fonction minuteur de l'appareil continue à fonctionner.

- 1 Poussez l'interrupteur marche/arrêt (sur le côté de l'appareil) vers le haut en position **HOLD** pour activer le verrou des boutons.
↳ Le symbole d'un cadenas apparaît pendant une courte période à l'écran.




- 2 Poussez l'interrupteur marche/arrêt (sur le côté de l'appareil) vers le haut médiane pour désactiver le verrou des boutons.

4.5 Sortir le support rabattable

Utilisez le support au dos de l'appareil si vous posez l'appareil sur une table, par ex. pour enregistrer une réunion.

- 1 Sortez le support situé au dos de l'appareil.



- 2 Placez l'appareil sur une surface plane, par ex. sur une table.

4.6 Utiliser les accessoires

Différents accessoires sont livrés avec votre appareil en fonction du modèle choisi. Des accessoires supplémentaires sont disponibles auprès de votre revendeur.


4.6.1 Brancher les écouteurs



Avertissement

- Réglez le volume à un niveau modéré et ne portez pas le casque trop longtemps. Vous pourriez sinon endommager votre ouïe. Respectez les instructions de protection de l'ouïe ([voir aussi chapitre 1.1.2. Protection de l'ouïe, page 5](#)).

- 1 Réduisez le volume de l'appareil avant de connecter les écouteurs.
- 2 Branchez le connecteur jack dans le port pour écouteurs sur le dessus de l'appareil.



- 3 Augmentez le volume à un niveau confortable après le branchement. Le haut-parleur de l'appareil se désactive lorsque les écouteurs sont connectés à l'appareil.


4.6.2 Brancher le microphone externe



Note

- Quand vous connectez un microphone externe dans l'appareil, la source d'enregistrement bascule automatiquement et le microphone de l'appareil est désactivé.

- 1 Arrêtez un enregistrement en cours.
- 2 Branchez le connecteur jack dans le port pour microphone sur le dessus de l'appareil.




4.7 Branchement à l'ordinateur

Plusieurs options sont disponibles quand vous connectez l'appareil à un ordinateur :

- **Périphérique de stockage de masse USB** : vous pouvez utiliser l'explorateur de fichiers pour accéder à l'appareil sans avoir à installer de logiciel supplémentaire. Il apparaît comme une clé USB (périphérique de stockage de masse). De cette façon, vous pouvez copier et gérer vos enregistrements sur l'ordinateur et libérer de la mémoire sur l'appareil ([voir aussi chapitre 4.7.1 Transfert de fichiers entre l'appareil et l'ordinateur, page 19](#)).

- 1 Branchez le connecteur USB dans un port USB sur votre ordinateur.
- 2 Branchez le connecteur micro-USB dans le port USB situé sur le côté de l'appareil.
 - ↳ L'appareil apparaît comme un périphérique de stockage de masse dans l'explorateur de fichiers.



Attention

- Ne pas interrompre la connexion entre l'ordinateur et l'appareil durant un transfert de données (LED de statut clignote jaune). Cela pourrait endommager ou supprimer les fichiers.
- Ne formatez pas l'appareil via l'explorateur de fichiers de l'ordinateur, car cela pourrait entraîner des dysfonctionnements de l'appareil. Si vous souhaitez supprimer toutes les données, utilisez la fonction **Format. mémoire** sur l'appareil ([voir aussi chapitre 9.1.2 Formater mémoire, page 37](#)).

4.7.1 Transfert de fichiers entre l'appareil et l'ordinateur

Vous pouvez utiliser l'explorateur de fichiers pour accéder à l'appareil sans avoir à installer de logiciel supplémentaire. Il apparaît comme une clé USB (périphérique de stockage de masse).

- 1 Branchez l'appareil à l'ordinateur en respectant les indications.
- 2 Ouvrez l'explorateur de fichiers sur votre ordinateur.
↳ L'appareil apparaît comme une clé USB (périphérique de stockage de masse). Le dossier **Voice** sur l'appareil contient les enregistrements, le dossier **Music** vous permet de copier des fichiers musicaux.
- 3 Copiez ou déplacez des fichiers depuis l'appareil vers votre ordinateur pour les archiver et/ou supprimez des fichiers de l'appareil pour libérer de l'espace mémoire sur l'appareil.



Attention

- Ne pas interrompre la connexion entre l'ordinateur et l'appareil durant un transfert de données (LED de statut clignote jaune). Cela pourrait endommager ou supprimer les fichiers.
- Ne formatez pas l'appareil via l'explorateur de fichiers de l'ordinateur, car cela pourrait entraîner des dysfonctionnements de l'appareil. Si vous souhaitez supprimer toutes les données, utilisez la fonction **Format. mémoire** sur l'appareil ([voir aussi chapitre 9.1.2 Formater mémoire, page 37](#)).



Note

- L'appareil prend en charge les fichiers musicaux aux formats WMA et MP3. Copiez ces fichiers dans le dossier **Music** lorsque l'appareil est connecté à un ordinateur. Vous trouvez les fichiers dans le dossier  sur l'appareil.
- Les fichiers avec protection contre la copie (Digital Rights Management, DRM) ne sont pas pris en charge.
- L'appareil peut afficher jusqu'à 99 fichiers musicaux.

4.7.2 Déconnecter l'appareil de l'ordinateur

- 1 Éjectez la mémoire USB en utilisant l'explorateur de fichiers.
- 2 Vous pouvez ensuite débrancher la connexion USB entre l'ordinateur et l'appareil.

5 Enregistrement

L'appareil offre de nombreuses fonctionnalités que vous pouvez utiliser pendant l'enregistrement ou qui vous permettent d'améliorer la qualité d'un enregistrement. Démarrez automatiquement les enregistrements avec la fonction minuteur ou le déclenchement vocal.

5.1 Créer un enregistrement

Avant de commencer un enregistrement, effectuez les réglages souhaités pour la qualité de l'enregistrement et la sensibilité du microphone. Pour les enregistrements dans des environnements avec beaucoup de bruit en arrière-plan (par ex. dans une foule ou pendant un voyage en train ou en voiture) vous pouvez activer la fonction de réduction des bruits de fond ([voir aussi chapitre 8.1.3 Activer et désactiver réduction du bruit, page 30](#)).



Attention

- Ne sortez pas les piles ou les accus de l'appareil durant un enregistrement. Cela pourrait endommager ou supprimer les données. Des dysfonctionnements de l'appareil sont possibles.

- 1 En mode Stop (écran de démarrage), appuyez sur le bouton Stop ■ afin de sélectionner le dossier voulu pour l'enregistrement.
↳ Les symboles **A**, **B**, **C**, **D** s'affichent.
- 2 Orientez le microphone vers la source à enregistrer et appuyez sur le bouton Enregistrement ●.
↳ L'appareil enregistre et la LED de statut s'allume en rouge. L'écran affiche la durée de l'enregistrement et le temps d'enregistrement restant.
- 3 Pendant l'enregistrement, appuyez sur le bouton Enregistrement ● pour mettre l'enregistrement en pause.
↳ L'enregistrement est suspendu et la LED de statut clignote en rouge.
- 4 Appuyez sur le bouton Enregistrement ● pour reprendre l'enregistrement.
- 5 Appuyez sur le bouton Stop ■ pour mettre fin à l'enregistrement.
↳ L'appareil revient au mode Stop.



Note

- **Démarrer nouvel enregistrement** : pendant un enregistrement, appuyez sur ►► pour mettre fin à l'enregistrement en cours et en démarrer un nouveau.
- Pour que les fichiers d'un enregistrement long (par ex. une réunion de plusieurs heures) ne soient pas trop volumineux, vous pouvez automatiquement scinder les enregistrements ([voir aussi chapitre 8.1.6 Régler le découpage automatique, page 32](#)).
- Chaque dossier peut contenir jusqu'à 99 enregistrements. La capacité de la mémoire dépend de la qualité d'enregistrement ([voir aussi chapitre 8.1.1 Régler la qualité d'enregistrement, page 29](#)).
Si le nombre total est atteint ou que la mémoire est pleine, un message apparaît sur l'écran et vous ne pouvez plus créer d'enregistrements. Supprimez les enregistrements dont vous n'avez pas besoin, ou connectez votre appareil à un ordinateur et faites un transfert des fichiers.



Astuce

- Si vous souhaitez faire un enregistrement long, remplacez les piles ou chargez complètement les accus avant de commencer.

5.1.1 Créer enregistrement de source externe

Quand vous connectez un microphone externe dans l'appareil, la source d'enregistrement bascule automatiquement et le microphone de l'appareil est désactivé.

5.2 Démarrer automatiquement les enregistrements

Deux fonctions sont disponibles pour le démarrage automatique des enregistrements : fonction minuteur et déclenchement vocal.

5.2.1 Utiliser la fonction minuteur

La fonction minuteur vous permet de démarrer un enregistrement à une date et heure définie. Les sources d'enregistrement peuvent être le microphone de l'appareil ou un microphone externe.

- 1 Définissez les réglages du minuteur dans le menu Réglages et activez la fonction ([voir aussi chapitre 8.1.4 Régler le minuteur, page 31](#)).
↳ L'appareil démarre l'enregistrement à l'heure indiquée. L'appareil peut être à l'arrêt ou les boutons peuvent être verrouillés à ce moment.

5.2.2 Utiliser la fonction de déclenchement vocal

Avec la fonction de déclenchement vocal, l'appareil commence à enregistrer dès que vous parlez. Lorsque vous arrêtez de parler, l'appareil suspend l'enregistrement après trois secondes. L'enregistrement reprend quand vous recommencez à parler.

Le niveau de déclenchement vocal vous permet de définir à partir de quel volume l'appareil commence à enregistrer.

- 1 Définissez les réglages du déclenchement vocal dans le menu Réglages et activez la fonction ([voir aussi chapitre 8.1.5 Activer et désactiver la fonction de déclenchement vocal, page 32](#)).
 - ↳ Le symbole **VA** s'affiche à l'écran quand la fonction est activée.
- 2 Appuyez sur le bouton Enregistrement ●.
 - ↳ L'appareil passe en mode Veille. L'écran affiche le symbole d'un enregistrement en pause (Ⓜ). L'appareil commence l'enregistrement dès que vous commencez à parler. Lorsque vous arrêtez de parler, l'appareil suspend l'enregistrement après trois secondes.
- 3 Appuyez sur le bouton Stop ■ pour mettre fin à l'enregistrement.
 - ↳ L'appareil revient au mode Stop.

6 Lecture

6.1 Sélectionner un enregistrement

- 1 En mode Stop (écran de démarrage), appuyez sur le bouton Stop ■ pour sélectionner un dossier.
↳ Les symboles **A**, **B**, **C**, **D** et **M** s'affichent. (**A**, **B**, **C**, et **D** sont les dossiers pour les enregistrements, le dossier **M** contient les fichiers musicaux).
- 2 En mode Stop, appuyez sur ►►.
↳ Le curseur passe au début de l'enregistrement suivant.
- 3 En mode Stop, appuyez sur ◀◀.
↳ Le curseur passe au début de l'enregistrement précédent.



Note

- L'appareil prend en charge les fichiers musicaux aux formats WMA et MP3. Copiez ces fichiers dans le dossier **Music** lorsque l'appareil est connecté à un ordinateur. Vous trouvez les fichiers dans le dossier **M** sur l'appareil.
- Les fichiers avec protection contre la copie (Digital Rights Management, DRM) ne sont pas pris en charge).
- L'appareil peut afficher jusqu'à 99 fichiers musicaux.

6.2 Lecture d'un enregistrement ou de musique

- 1 Sélectionnez l'enregistrement voulu comme indiqué.
- 2 Appuyez sur le bouton Lecture/Pause ►|| pour démarrer la lecture de l'enregistrement sélectionné.
↳ La LED de statut s'allume en vert. Pendant la lecture, l'écran affiche le temps actuel et le temps total de l'enregistrement.
- 3 Réglez le volume avec +/-.
- 4 Appuyez sur le bouton Lecture/Pause ►|| pour mettre la lecture en pause.
↳ La lecture est suspendue et la LED de statut clignote en vert.
- 5 Appuyez sur le bouton Lecture/Pause ►|| pour reprendre la lecture.
- 6 Appuyez sur le bouton Stop ■ pour arrêter la lecture.



Astuces

- Durant la lecture musicale, vous pouvez accéder aux réglages du mode de répétition.

6.3 Utiliser la recherche rapide

La recherche rapide permet de diffuser l'enregistrement à vitesse rapide. Cela vous permet de chercher un passage précis dans un enregistrement.

- 1 Pendant une lecture, maintenez un des deux boutons de navigation **⏮** ou **⏭** enfoncé.
 - ↳ L'enregistrement sélectionné est parcouru en avant ou en arrière à haute vitesse.
- 2 Relâchez le bouton.
 - ↳ La lecture démarre à la vitesse normale à la position actuelle.

6.4 Modifier la vitesse de lecture

- 1 Pendant une lecture, appuyez pendant environ une seconde sur le bouton Lecture/Pause **⏸**.
- 2 Choisissez la vitesse de lecture voulue avec **+/-** (de **-8** à **+8**).
 - ↳ L'affichage de la vitesse de lecture disparaît automatiquement après quelques secondes ou en appuyant sur le bouton Enregistrement **●** ou le bouton Stop **■**.



Note

- La vitesse de lecture sélectionnée reste enregistrée, même quand vous diffusez d'autres fichiers ou que vous éteignez l'appareil.

6.5 Répéter lecture / Boucle infinie

Vous pouvez régler la répétition automatique d'un enregistrement précis, de tout un dossier ou d'une séquence d'un enregistrement (= boucle infinie).

6.5.1 Répéter lecture

- 1 En mode Stop (écran de démarrage), appuyez sur le bouton Menu .
- 2 Utilisez  pour sélectionner le menu fichier .
- 3 Confirmez avec le bouton Enregistrement ●.
- 4 Utilisez  pour sélectionner **Répéter**.
- 5 Confirmez avec le bouton Enregistrement ●.
- 6 Utilisez  pour sélectionner la répétition automatique d'un enregistrement/fichier précis ou d'un dossier.
- 7 Confirmez avec le bouton Enregistrement ●.
- 8 Appuyez deux fois sur le bouton Stop pour revenir à l'écran de démarrage.
 - ↳ L'écran affiche le symbole du mode de répétition sélectionné :
 -  – Répéter lecture fichier
 -  – Répéter lecture dossier
 -  – Lecture aléatoire

- 9 Appuyez sur le bouton Lecture/Pause 
 - ↳ La lecture de l'enregistrement ou du dossier démarre.

6.5.2 Répéter séquence / Boucle infinie

- 1 Appuyez sur le bouton Menu  pour définir le point de départ de la séquence.
 - ↳ L'écran affiche le symbole .
- 2 Appuyez à nouveau sur le bouton Menu  pour définir le point de fin de la séquence.
 - ↳ La lecture de la séquence démarre.
- 3 Appuyez sur le bouton Menu  pour arrêter la répétition de la séquence et reprendre la lecture normalement.

6.6 Index-repères

Insérez des index-repères dans un enregistrement pour marquer les passages importants.

6.6.1 Insérer index-repères

- 1 En mode lecture, appuyez sur le bouton **INDEX** afin de placer un index-repère.
↳ L'écran affiche brièvement **INDEX** et le numéro de l'index-repère. Vous pouvez placer jusqu'à 10 index-repères. Si 10 index-repères ont été placés, l'écran affiche **index complet**.



Astuce

- Vous pouvez également placer des index-repères quand la lecture est en pause.

6.6.2 Voir les index-repères

- 1 En mode lecture, appuyez sur le bouton **INDEX** durant environ une seconde.
- 2 Utilisez **◀◀/▶▶** pour sélectionner **Accéder index**.
- 3 Confirmez avec le bouton Enregistrement ●.
↳ Une liste affiche tous les index-repères.
- 4 Utilisez **◀◀/▶▶** pour sélectionner l'index-repère voulu.
- 5 Confirmez avec le bouton Enregistrement ●.

6.6.3 Effacer index-repère

- 1 En mode lecture, appuyez sur le bouton **INDEX** durant environ une seconde.
- 2 Utilisez **◀◀/▶▶** pour sélectionner **Supprimer index**.
- 3 Confirmez avec le bouton Enregistrement ●.
↳ Une liste affiche tous les index-repères.
- 4 Utilisez **◀◀/▶▶** pour sélectionner l'index-repère voulu.
- 5 Confirmez avec le bouton Enregistrement ●.

6.7 Protéger enregistrement / Verrouiller fichier

Vous pouvez protéger les enregistrements contre un effacement indésirable.

- 1 Sélectionnez l'enregistrement voulu comme indiqué.
- 2 Appuyez sur le bouton Menu ☰.
- 3 Utilisez **◀◀/▶▶** pour sélectionner le menu fichier .
- 4 Confirmez avec le bouton Enregistrement ●.
- 5 Utilisez **◀◀/▶▶** pour sélectionner **verrouill. fich.**
- 6 Confirmez avec le bouton Enregistrement ●.
- 7 Utilisez **◀◀/▶▶** pour sélectionner **verrouiller**.
- 8 Confirmez avec le bouton Enregistrement ●.

6.8 Lever protection / Déverrouiller fichier

- 1 Sélectionnez l'enregistrement voulu comme indiqué.
- 2 Appuyez sur le bouton Menu ☰.
- 3 Utilisez **◀◀/▶▶** pour sélectionner le menu fichier .
- 4 Confirmez avec le bouton Enregistrement ●.
- 5 Utilisez **◀◀/▶▶** pour sélectionner **verrouill. fich.**
- 6 Confirmez avec le bouton Enregistrement ●.
- 7 Utilisez **◀◀/▶▶** pour sélectionner **déverrouiller**.
- 8 Confirmez avec le bouton Enregistrement ●.

7 Effacer

Vous pouvez effacer des enregistrements précis ou tous les enregistrements du dossier.

7.1 Effacer des enregistrements de l'appareil

Vous pouvez effacer un enregistrement précis sur l'appareil. Branchez l'appareil à un ordinateur si vous souhaitez effacer plusieurs fichiers.



Attention

- Effacez uniquement les enregistrements dont vous n'avez plus besoin. Les enregistrements effacés ne peuvent pas être récupérés.

- 1 En mode Stop (écran de démarrage), appuyez sur le bouton Stop ■ pour sélectionner le dossier où se trouve l'enregistrement à effacer.
- 2 Utilisez **◀◀/▶▶** pour sélectionner l'enregistrement à effacer.
- 3 Appuyez sur le bouton Effacer  durant environ une seconde.
- 4 Utilisez **◀◀/▶▶** pour sélectionner **supprimer fich..**
- 5 Confirmez avec le bouton Enregistrement ●.
- 6 Utilisez **◀◀/▶▶** pour sélectionner **OK**.

- 7 Confirmez la suppression avec le bouton Enregistrement ●.
↳ L'enregistrement est effacé. La numérotation des enregistrements ultérieurs est renouvelée.

7.2 Effacer tous les enregistrements du dossier

Vous pouvez effacer tous les enregistrements dans le dossier sélectionné. Branchez l'appareil à un ordinateur si vous souhaitez effacer des dossiers entiers.

- 1 En mode Stop (écran de démarrage), appuyez sur le bouton Stop ■ pour sélectionner le dossier où se trouvent tous les enregistrements à effacer.
- 2 Appuyez sur le bouton Effacer  durant environ une seconde.
- 3 Utilisez **◀◀/▶▶** pour sélectionner **supprimer tout**.
- 4 Confirmez avec le bouton Enregistrement ●.
- 5 Utilisez **◀◀/▶▶** pour sélectionner **OK**.
- 6 Confirmez la suppression avec le bouton Enregistrement ●.
↳ Tous les enregistrements du dossier sont effacés. La numérotation des enregistrements est renouvelée.

8 Réglages

Ouvrez le menu Réglages depuis le mode Stop (écran de démarrage) en appuyant sur le bouton Menu .



Note

- À la fin d'une opération, appuyez sur le bouton Stop  pour revenir au mode Stop. Pendant une opération, appuyez sur le bouton Stop  pour annuler sans enregistrer et revenir au mode Stop.

8.1 Réglages d'enregistrement

8.1.1 Régler la qualité d'enregistrement

Les réglages de qualité d'enregistrement permettent de définir le format du fichier et la qualité de l'enregistrement en termes de taux de données (Bitrate). Plus la qualité d'enregistrement est élevée, plus le fichier de l'enregistrement est volumineux et plus le nombre d'enregistrements possibles est faible.

- 1 En mode Stop (écran de démarrage), appuyez sur le bouton Menu .
- 2 Utilisez  pour sélectionner le menu des Réglages d'enregistrement .
- 3 Confirmez avec le bouton Enregistrement .

- 4 Utilisez  pour sélectionner **Param. qualité**.
- 5 Confirmez avec le bouton Enregistrement .
- 6 Utilisez  pour sélectionner la qualité d'enregistrement voulue.
↳ L'écran affiche le symbole de la qualité d'enregistrement sélectionnée :
 -  – Qualité maximale, sans compression,
Format : WAV, 1536 kbit/s
 -  – Qualité élevée,
Format : MP3, 192 kbit/s
 -  – Temps d'enregistrement supérieur à la moyenne,
Format : MP3, 64 kbit/s
 -  – Temps d'enregistrement maximal,
Format : MP3, 8 kbit/s
- 7 Confirmez avec le bouton Enregistrement .
- 8 Appuyez sur le bouton Stop  pour quitter le menu.



Astuce

- Appuyez sur le bouton Stop  pour annuler l'opération sans enregistrer et revenir au mode Stop.

8.1.2 Régler la sensibilité du microphone

La sensibilité du microphone vous permet d'indiquer les conditions environnantes d'un enregistrement. Ajustez la sensibilité du microphone selon la distance de l'interlocuteur, afin de cacher autant que possible les bruits de fond.

- 1 En mode Stop (écran de démarrage), appuyez sur le bouton Menu .
- 2 Utilisez   pour sélectionner le menu des Réglages d'enregistrement .
- 3 Confirmez avec le bouton Enregistrement .
- 4 Utilisez   pour sélectionner **Sensib. micro**.
- 5 Confirmez avec le bouton Enregistrement .
- 6 Utilisez   pour sélectionner la qualité d'enregistrement voulue.
↳ L'écran affiche le symbole de la sensibilité du microphone sélectionnée :
 – Sensibilité élevée, source distante
 – Sensibilité faible, source très proche
- 7 Confirmez avec le bouton Enregistrement .
- 8 Appuyez sur le bouton Stop  pour quitter le menu.




Astuce

- Appuyez sur le bouton Stop  pour annuler l'opération sans enregistrer et revenir au mode Stop.

8.1.3 Activer et désactiver réduction du bruit

Pour les enregistrements dans des environnements avec beaucoup de bruit en arrière-plan (par ex. dans une foule ou pendant un voyage en train ou en voiture) vous pouvez activer la fonction de réduction des bruits de fond.

- 1 En mode Stop, poussez l'interrupteur situé sur le côté de l'appareil vers le haut en position **NOISE CUT**



- 2 Démarrez l'enregistrement avec le bouton Enregistrement .
↳ Le symbole  s'affiche à l'écran quand la fonction est activée.



Note

- La réduction du bruit est uniquement possible en qualité d'enregistrement PCM . Quand vous activez la réduction du bruit, l'appareil passe automatiquement en qualité d'enregistrement PCM .

8.1.4 Régler le minuteur

La fonction minuteur vous permet de démarrer un enregistrement à une date et heure définie. Les sources d'enregistrement peuvent être le microphone de l'appareil ou un microphone externe.

- 1 En mode Stop (écran de démarrage), appuyez sur le bouton Menu .
- 2 Utilisez  pour sélectionner le menu des Réglages d'enregistrement .
- 3 Confirmez avec le bouton Enregistrement ●.
- 4 Utilisez  pour sélectionner **Minuterie**.
- 5 Confirmez avec le bouton Enregistrement ●.
- 6 Utilisez  **Réglez le début** pour sélectionner l'heure de départ.
- 7 Confirmez avec le bouton Enregistrement ●.
- 8 Utilisez  pour sélectionner **Régler la date**.
- 9 Confirmez avec le bouton Enregistrement ●.
- 10 Réglez la date comme décrit dans ([voir aussi chapitre 8.3.1 Régler la date et l'heure, page 35](#)).
- 11 Confirmez avec le bouton Enregistrement ●.
- 12 Utilisez  pour sélectionner **Régler l'heure**.

- 13 Confirmez avec le bouton Enregistrement ●.
- 14 Réglez l'heure comme décrit dans ([voir aussi chapitre 8.3.1 Régler la date et l'heure, page 35](#)).
- 15 Confirmez avec le bouton Enregistrement ●.
- 16 Appuyez sur le bouton Stop ■.
- 17 Utilisez  **Durée**, afin de régler la durée de l'enregistrement.
- 18 Confirmez avec le bouton Enregistrement ●.
- 19 Utilisez  afin de sélectionner la durée de l'enregistrement. Utilisez **pas de limite** pour des enregistrements sans limitation de durée.
- 20 Confirmez avec le bouton Enregistrement ●.
- 21 Appuyez sur le bouton Stop ■.
↳ L'appareil démarre l'enregistrement à l'heure indiquée.



Astuce

- Appuyez sur le bouton Stop ■ pour annuler l'opération sans enregistrer et revenir au mode Stop.

8.1.5 Activer et désactiver la fonction de déclenchement vocal

Avec la fonction de déclenchement vocal, l'appareil commence à enregistrer dès que vous parlez. Lorsque vous arrêtez de parler, l'appareil suspend l'enregistrement après trois secondes. L'enregistrement reprend quand vous recommencez à parler.

- 1 En mode Stop (écran de démarrage), appuyez sur le bouton Menu .
- 2 Utilisez  pour sélectionner le menu des Réglages d'enregistrement .
- 3 Confirmez avec le bouton Enregistrement .
- 4 Utilisez  pour sélectionner **Déclench. vocal**.
- 5 Confirmez avec le bouton Enregistrement .
- 6 Utilisez  pour sélectionner **Activé**.
- 7 Confirmez avec le bouton Enregistrement .
↳ Le symbole  s'affiche à l'écran quand la fonction est activée.
- 8 Utilisez  **Arrêt** afin de désactiver le déclenchement vocal.



Astuce

- Appuyez sur le bouton Stop  pour annuler l'opération sans enregistrer et revenir au mode Stop.

8.1.6 Régler le découpage automatique

Pour que les fichiers d'un enregistrement long (par ex. une réunion de plusieurs heures) ne soient pas trop volumineux, vous pouvez automatiquement scinder les enregistrements. Après avoir atteint le temps défini, l'appareil arrête l'enregistrement en cours et démarre automatiquement un nouvel enregistrement.

- 1 En mode Stop (écran de démarrage), appuyez sur le bouton Menu .
- 2 Utilisez  pour sélectionner le menu des Réglages d'enregistrement .
- 3 Confirmez avec le bouton Enregistrement .
- 4 Utilisez  pour sélectionner **Répart. auto..**
- 5 Confirmez avec le bouton Enregistrement .
- 6 Utilisez  pour choisir si les enregistrements longs doivent être scindés automatiquement après 30 ou 60 minutes, ou désactivez cette fonction.
- 7 Confirmez avec le bouton Enregistrement .
- 8 Appuyez sur le bouton Stop  pour quitter le menu.



Astuce

- Appuyez sur le bouton Stop  pour annuler l'opération sans enregistrer et revenir au mode Stop.

8.1.7 Activer et désactiver la LED d'enregistrement

Cette fonction désactive la LED de statut.

- 1 En mode Stop (écran de démarrage), appuyez sur le bouton Menu .
- 2 Utilisez   pour sélectionner le menu des Réglages de l'appareil .
- 3 Confirmez avec le bouton Enregistrement .
- 4 Utilisez   pour sélectionner **Voyant d'enr.**
- 5 Confirmez avec le bouton Enregistrement .
- 6 Utilisez   pour choisir d'activer ou de désactiver la LED de statut.
- 7 Confirmez avec le bouton Enregistrement .
- 8 Appuyez sur le bouton Stop  pour quitter le menu.



Astuce

- Appuyez sur le bouton Stop  pour annuler l'opération sans enregistrer et revenir au mode Stop.

8.2 Réglages d'affichage

8.2.1 Choix de la langue



Note

- Il est possible que votre langue ne soit pas disponible. Dans ce cas, choisissez-en une autre.

- 1 En mode Stop (écran de démarrage), appuyez sur le bouton Menu .
- 2 Utilisez   pour sélectionner le menu des Réglages d'affichage .
- 3 Confirmez avec le bouton Enregistrement .
- 4 Utilisez   pour sélectionner **Langue**.
- 5 Confirmez avec le bouton Enregistrement .
- 6 Utilisez   pour sélectionner la langue des menus voulue.
- 7 Confirmez avec le bouton Enregistrement .
- 8 Appuyez sur le bouton Stop  pour quitter le menu.



Astuce

- Appuyez sur le bouton Stop  pour annuler l'opération sans enregistrer et revenir au mode Stop.

8.2.2 Régler le contraste de l'écran

- 1 En mode Stop (écran de démarrage), appuyez sur le bouton Menu .
- 2 Utilisez   pour sélectionner le menu des Réglages d'affichage .
- 3 Confirmez avec le bouton Enregistrement .
- 4 Utilisez   pour sélectionner **Contraste**.
- 5 Confirmez avec le bouton Enregistrement .
- 6 Utilisez   pour régler le contraste de l'écran.
- 7 Confirmez avec le bouton Enregistrement .
- 8 Appuyez sur le bouton Stop  pour quitter le menu.



Astuce

- Appuyez sur le bouton Stop  pour annuler l'opération sans enregistrer et revenir au mode Stop.

8.2.3 Activer et désactiver le rétroéclairage

- 1 En mode Stop (écran de démarrage), appuyez sur le bouton Menu .
- 2 Utilisez   pour sélectionner le menu des Réglages d'affichage .
- 3 Confirmez avec le bouton Enregistrement .
- 4 Utilisez   pour sélectionner **Rétroéclairage**.
- 5 Confirmez avec le bouton Enregistrement .
- 6 Utilisez   pour choisir parmi les réglages suivants : **8secondes**, **20secondes**, **Marche**.
- 7 Confirmez avec le bouton Enregistrement .
- 8 Appuyez sur le bouton Stop  pour quitter le menu.



Astuce

- Appuyez sur le bouton Stop  pour annuler l'opération sans enregistrer et revenir au mode Stop.

8.3 Réglages de l'appareil

8.3.1 Régler la date et l'heure

Les données de date et heure sont sauvegardées pour chaque enregistrement.

- 1 En mode Stop (écran de démarrage), appuyez sur le bouton Menu .
- 2 Utilisez   pour sélectionner le menu des Réglages de l'appareil .
- 3 Confirmez avec le bouton Enregistrement .
- 4 Utilisez   pour sélectionner **Date/heure**.
- 5 Confirmez avec le bouton Enregistrement .
- 6 Utilisez   pour sélectionner **format l'heure**.
- 7 Confirmez avec le bouton Enregistrement .
- 8 Choisissez le format d'affichage de l'heure type 12 ou 24 avec  .
- 9 Confirmez avec le bouton Enregistrement .
- 10 Utilisez   pour sélectionner **Régler la date**.
- 11 Choisissez l'année avec **+/-**.
- 12 Appuyez sur .
- 13 Choisissez le mois avec **+/-**.
- 14 Appuyez sur .
- 15 Choisissez le jour avec **+/-**.
- 16 Confirmez avec le bouton Enregistrement .
- 17 Utilisez   pour sélectionner **Régler l'heure**.
- 18 Confirmez avec le bouton Enregistrement .
- 19 Choisissez l'heure avec **+/-**.
- 20 Appuyez sur .
- 21 Choisissez les minutes avec **+/-**.
- 22 Confirmez avec le bouton Enregistrement .
- 23 Appuyez sur le bouton Stop  pour quitter le menu.



Astuce

- Appuyez sur le bouton Stop  pour annuler l'opération sans enregistrer et revenir au mode Stop.

8.3.2 Régler l'arrêt automatique

L'appareil s'éteint automatiquement si l'utilisateur n'appuie sur aucun bouton pendant le temps réglé. Cela permet d'économiser l'énergie.

- 1 En mode Stop (écran de démarrage), appuyez sur le bouton Menu .
- 2 Utilisez   pour sélectionner le menu des Réglages de l'appareil .
- 3 Confirmez avec le bouton Enregistrement .
- 4 Utilisez   pour sélectionner **Arrêt auto.**
- 5 Confirmez avec le bouton Enregistrement .
- 6 Utilisez   pour choisir si l'appareil doit s'éteindre automatiquement après **5**, **15**, **30** ou **60** minutes sans appui sur un bouton.
- 7 Confirmez avec le bouton Enregistrement .
- 8 Appuyez sur le bouton Stop  pour quitter le menu.



Astuce

- Appuyez sur le bouton Stop  pour annuler l'opération sans enregistrer et revenir au mode Stop.

8.3.3 Activer et désactiver les bips touches et signaux sonores

- 1 En mode Stop (écran de démarrage), appuyez sur le bouton Menu .
- 2 Utilisez   pour sélectionner le menu des Réglages de l'appareil .
- 3 Confirmez avec le bouton Enregistrement .
- 4 Utilisez   pour sélectionner **Sons appareil.**
- 5 Confirmez avec le bouton Enregistrement .
- 6 Utilisez   pour choisir d'activer ou de désactiver les bips touches et signaux sonores.
- 7 Confirmez avec le bouton Enregistrement .
- 8 Appuyez sur le bouton Stop  pour quitter le menu.



Astuce

- Appuyez sur le bouton Stop  pour annuler l'opération sans enregistrer et revenir au mode Stop.

9 Maintenance

Ne faites aucun travail de maintenance si ce n'est pas décrit dans ce guide de l'utilisateur. Ne démontez pas l'appareil pour effectuer des réparations. Faites réparer votre appareil uniquement par un centre de service agréé.

9.1 Fonctions de maintenance de l'appareil

9.1.1 Afficher les informations sur l'appareil

- 1 En mode Stop (écran de démarrage), appuyez sur le bouton Menu .
- 2 Utilisez   pour sélectionner le menu des Réglages de l'appareil .
- 3 Confirmez avec le bouton Enregistrement .
- 4 Utilisez   pour sélectionner **Informations**.
- 5 Confirmez avec le bouton Enregistrement .
- 6 Choisissez l'information voulue avec  .
- 7 Confirmez avec le bouton Enregistrement 
 - ↳ L'écran affiche des informations générales sur l'appareil : capacité et mémoire restante dans l'appareil, version du microprogramme de l'appareil.

- 8 Appuyez sur le bouton Stop  pour revenir au mode Stop.

9.1.2 Formater mémoire



Attention

- Le formatage de la mémoire efface tous les enregistrements et fichiers stockés !

Cette fonction permet de supprimer toutes les données et de formater la mémoire sélectionnée.

- 1 En mode Stop (écran de démarrage), appuyez sur le bouton Menu .
- 2 Utilisez   pour sélectionner le menu des Réglages de l'appareil .
- 3 Confirmez avec le bouton Enregistrement .
- 4 Utilisez   pour sélectionner **Format. mémoire**.
- 5 Confirmez avec le bouton Enregistrement .
- 6 Utilisez   pour sélectionner **OK**.
- 7 Confirmez avec le bouton Enregistrement .



Astuce

- Appuyez sur le bouton Stop  pour annuler l'opération sans enregistrer et revenir au mode Stop.

9.1.3 Réinitialiser l'appareil

Cette fonction vous permet de réinitialiser tous les paramètres d'origine. Les enregistrements et les fichiers ne sont pas supprimés.

- 1 En mode Stop (écran de démarrage), appuyez sur le bouton Menu .
- 2 Utilisez   pour sélectionner le menu des Réglages de l'appareil .
- 3 Confirmez avec le bouton Enregistrement .
- 4 Utilisez   pour sélectionner **Rétablir défaut**
- 5 Confirmez avec le bouton Enregistrement .
- 6 Utilisez **+/-** pour sélectionner **OK**.
- 7 Confirmez avec le bouton Enregistrement 
 Tous les paramètres de l'appareil sont réinitialisés aux paramètres par défaut. Il faut à nouveau choisir la langue et renseigner la date et l'heure ([voir aussi chapitre 4.3 Processus d'installation initiale, page 15](#)).

9.2 Remplacer les piles ou accus



Attention

- Ne sortez pas les piles ou les accus de l'appareil durant un enregistrement. Cela pourrait endommager ou supprimer les données. Des dysfonctionnements de l'appareil sont possibles.

L'indicateur de pile clignote quand les piles sont presque vides ; remplacez immédiatement les piles.

Suivez les indications du chapitre [4.1 Insérer les piles ou accus](#).



Note

- Si le remplacement des piles dure plus de deux minutes, vous devrez peut-être régler à nouveau la date et l'heure.
- Ne tentez pas de recharger des piles.
- Les piles et accus contiennent des substances dangereuses pour l'environnement. Éliminez les piles et accus usagés dans des points de collecte appropriés.

9.3 Dépannage

Incident	Cause possible / Solution
L'appareil ne s'allume plus	<ul style="list-style-type: none">• Piles ou accus mal positionnés. ↳ Vérifiez que les piles ou accus soient bien positionnés. Veillez à respecter la polarité !• Les piles ou accus sont vides. ↳ Remplacez les piles ou rechargez les accus.
La lecture ne démarre pas	<ul style="list-style-type: none">• Le verrou des boutons est actif. ↳ Désactivez la fonction de verrou des boutons.• Aucun enregistrement n'est stocké dans l'appareil.• Les enregistrements ont été sauvegardés dans un autre dossier de l'appareil. ↳ Sélectionnez le dossier A, B, C ou D.
L'appareil ne réagit pas ou réagit de manière inattendue	Sortez les piles/accus de l'appareil et remettez-les en place.
Le haut-parleur ne diffuse aucun son	<ul style="list-style-type: none">• Les écouteurs sont branchés dans l'appareil.• Le volume est au niveau minimum.

Incident	Cause possible / Solution
L'enregistrement ne démarre pas	<ul style="list-style-type: none">• Le verrou des boutons est actif. ↳ Désactivez la fonction de verrou des boutons.• Le nombre maximal d'enregistrements est atteint ou la mémoire disponible est pleine. ↳ Effacez les enregistrements ou archivez-les sur un ordinateur. ↳ Basculez sur un autre emplacement mémoire.
Les écouteurs ne diffusent aucun son	<ul style="list-style-type: none">• Les écouteurs ne sont pas bien branchés. ↳ Vérifiez le branchement des écouteurs.• Le volume est au niveau minimum.
Le microphone externe enregistre uniquement en mono	Basculez la source externe sur microphone stéréo.

10 Annexe

Toutes les informations ont été présentées au mieux. Les modifications et améliorations (notamment les données techniques) sont possibles à tout moment sans préavis.

10.1 Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques	
Dimensions (L × H × P)	56 × 106 × 18 mm
Poids	77 g (avec piles/accus)
Piles	2 × piles alcalines AAA
Port USB	High-speed 2.0, Micro-USB
Entrée USB	USB 5 V/DC ⏻, 500 mA
Port microphone	Jack stéréo, 3,5 mm
Port écouteurs	Jack stéréo, 3,5 mm
Écran	44 × 22 mm Résolution : 128 × 64 pixels

Caractéristiques techniques	
Mémoire interne	NAND-Flash, 4 Go
Formats d'enregistrement	PCM – WAV, 1.536 kbit/s HQ – MP3, 192 kbit/s SP – MP3, 64 kbit/s SLP – MP3, 8 kbit/s
Lecture musicale	MP3, WMA Bitrate : 8 – 320 kbps Pas de DRM
Haut-parleur	Plage de fréquences : 750 – 18 000 Hz Puissance de sortie : 110 mW
Temps d'enregistrement	PCM – 5 h HQ – 45 h SP – 136 h SLP – 1180 h
Autonomie piles/accus	Enregistrement en mode SLP : 40 h (piles alcalines)
Taux d'échantillonnage	PCM – 48 kHz HQ – 32 kHz SP – 16 kHz SLP – 8 kHz

Caractéristiques techniques

Configuration minimale de l'ordinateur	Système d'exploitation : Windows, MacOS X
--	---

Plage de température	5 °C – 45 °C / 41 °F – 113 °F
----------------------	-------------------------------

Humidité relative	10% – 90%
-------------------	-----------



La conformité aux directives de l'UE pertinentes pour l'appareil, est confirmée par le marquage CE.

Déclaration de conformité (DoC)

Par la présente, Speech Processing Solutions GmbH déclare que l'appareil est en conformité avec les exigences essentielles et autres dispositions pertinentes des directives 2006/95/CE, 2004/108/CE et 2009/125/CE. La déclaration de conformité complète se trouve sur notre site Internet : www.philips.com/dictation.

La fabrication de cet appareil a nécessité des matériaux et des composants de qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés. Respectez les dispositions légales applicables, et ne jetez pas ces produits avec les ordures ménagères normales. L'élimination appropriée des anciens appareils permet d'éviter les impacts négatifs potentiels sur l'environnement et la santé.



Emballage : pour le recyclage correct de l'emballage, respectez les règlements de recyclage locaux.

Piles : éliminez les piles et accus usagés dans des points de collecte appropriés.



Produit : ce symbole sur votre produit signifie qu'il est en conformité avec les exigences de la directive européenne 2012/19/EU.

Ce produit est classé comme équipement électrique et électronique auquel s'appliquent des règlements spéciaux sur les déchets. Pour appliquer le recyclage, l'élimination des DEEE en conformité avec le règlement sur les Déchets d'équipements Électriques et Électroniques et de protéger l'environnement et la santé, la réglementation européenne exige la collecte sélective des déchets de l'une des deux façons suivantes :

- Votre revendeur reprendra votre ancien appareil si vous en achetez un nouveau chez lui.
 - Éliminez les anciens appareils dans des points de collecte appropriés.
- Ni Speech Processing Solutions GmbH ni les sociétés affiliées ne sont responsables envers l'acheteur de ce produit ou envers des tiers en ce qui concerne les réclamations pour dommages, pertes, coûts ou dépenses encourus par l'acheteur ou des tiers résultant d'un accident, d'une mauvaise utilisation ou d'une utilisation incorrecte de ce produit ou résultant de modifications ou de réparations non autorisées du produit, ou du non-respect des consignes d'utilisation et de maintenance fournies par Philips. Ce guide de l'utilisateur est un document sans valeur conventionnelle. Sous réserve d'erreur et de modification. Philips et le logo du blason Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V. et sont utilisés par Speech Processing Solutions GmbH sous licence de Koninklijke Philips N.V. Toutes les marques utilisées sont propriétés de leurs propriétaires respectifs.

Uniquement pour les États-Unis :

Ce produit peut contenir du plomb et du mercure. L'élimination de ces matériaux peut être soumise à des réglementations environnementales. Obtenez des informations sur l'élimination ou le recyclage auprès de votre municipalité ou de la Consumer Electronics Association (CEA) :

www.ce.org

Ce produit contient des piles :

- éliminez les piles de manière appropriée. Ne pas brûler. Les piles peuvent exploser en cas de surchauffe.
- Ne pas emballer dans des feuilles en métal ou en aluminium. Emballer dans du papier journal avant l'élimination.
- Contactez votre municipalité afin de prendre connaissance des points de collecte des piles à proximité de chez vous.
- Trouvez de plus amples informations sur un centre de recyclage pour piles rechargeables à proximité de chez vous sur www.call2recycle.org.

